

## Instructions de programmation compatibles NOVOFORM Novotron 433,92 MHz

1.- Ouvrez l'émetteur Télécommande.



2.- Réglez le commutateur DIP dans la position correcte, en fonction de l'émetteur à main d'origine.



3.- Programmer les nouveaux émetteurs dans le récepteur Novoform ou l'opérateur de porte de garage selon les instructions du fabricant.

