

## Programmation compatible KING GATES STYLO 4 433,92 MHz

1.- Ouvrez l'émetteur.



2.- Mettez les commutateurs DIP dans la position en fonction du modèle de commande que nous avons.



3.- Une fois les interrupteurs placés, la nouvelle télécommande doit être mémorisée dans le récepteur ou dans le moteur King-Gates.

